

# ○ 遥控器使用说明

## 遥控器配对

- 遥控器出厂时已完成和智能底床的初始配对，可直接使用。

## 如果发现没有配对，可以手动操作，具体如下：

- 将智能底床电源插头拔下，等待1分钟后，重新连接电源。
- ICF AI Neo、ICF AI Standard智能底床在接通电源的1分钟内，同时按下遥控器“一键哄睡”和“M2”按键2秒，直到听见智能底床控制盒发出短促的滴滴2声，即代表遥控器配对成功。



(一键哄睡)



(M2)

## 功能描述



⑥

⑩

⑦

⑩

①

②

④

⑤

M1

⑧

⑨



icomfort  
舒达智能床

### ① 背部抬升

推住摇杆抬升背部, 松开停止

### ② 背部下降

推住摇杆放下背部, 松开停止

### ③ 腿部抬升

推住摇杆抬升腿部, 松开停止

### ④ 腿部下降

推住摇杆放下腿部, 松开停止

### ⑤ 一键放平

轻按整床放平, 背部、腿部复位为0°

### ⑥ 一键哄睡

轻按快捷键, 启动一键哄睡模式

### ⑦ 太空减压

轻按启动快捷模式

腿部和背部分别抬起

模拟太空零重力模式

### ⑧ M1

轻按M1快捷键

启动预设的记忆模式1

### ⑨ M2

轻按M2快捷键

启动预设的记忆模式2

### ⑩ 童锁开启/关闭

ICF AI Neo、ICF AI Standard同时长按“一键哄睡”和“太空减压”5秒，听见短促的滴滴3声，

开启成功；锁定状态下，重复以上操作即可解锁童锁功能